

ONAIR大久保スタジオ 機材リスト (Studio2)

Studio2 常設

品名	機種	数量
ミキシングコンソール	YAMAHA CL3 / Ver.5.70 with wifi+iPad	1
I/O (48in/24out)	Rio3224-D2 Rio1608-D2	1 1
サイド 吊スピーカー	d&b audiotechnik 12S	2
モニタースピーカー	d&b audiotechnik M4	8
パワーアンプ	d&b audiotechnik D20 12S / M4 バッシブ6系統	2
ディレクター/モニター	TASCAM SS-CDR250N	2
ダイナミックマイク	SHURE SM58 スイッチ付き SHURE SM58 SHURE SM57 SHURE BETA52A audio technica ATM25 SENNHEISER e904	2 6 6 1 1 4
コンデンサーマイク	SHURE BETA91A AKG C451 B	1 3
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN TYPE-85 RADIAL Twin ISO	6 1
2chアソレイトトランス	K&M ST210 ブーム K&M ST259 ショート K&M 238B クリップ	8 8 1
マイクスタンド	CANARE 16J1F12 (両切) CANARE 16SF1 CANARE 16S1F2 CANARE 5m CANARE 10m CANARE 5m CANARE 7m CANARE 10m CANARE 15m CANARE 2ch 5m CANARE 2ch 10m	4 1 1 1 3 15 15 15 10 5 5 5
マイクケーブル	NL4 5m NL4 10m NL4 15m	4 6 6
スピーカーケーブル	NL4 JJ (延長コネクタ)	2
電源タップ	3m×2 / 5m×4 / 7m×2	
楽器シールド	2.5m×4 / 7m×4 11C-12C/2m (立ち上げ) 11C-11C(メスメス) 12C-12C(オスオス) フォン2P-11C(フォンメス) フォン2P-12C(フォンオス) フォン3P-11C(TRS-メス) フォン3P-12C(TRS-オス)	20 4 4 4 4 4 12 4
各種変換ケーブル	RCA-11C(ピンメス) RCA-12C(ピンオス) Ypara(メス) Ypara(オス) ミニステ録音(ミニステメス) ミニステ再生(ミニステオス) RJ 45(イーサケーブル)	4 4 2 2 1 1 2
ヘッドフォン	SONY MDR-CD900ST	1
鏡面台		5
ギタースタンド		3
箱馬		4
長テーブル		0
椅子		10

共通 楽器レンタル

品名	機種	数量	レンタル料 (10%税込)
ドラムセット	YAMAHA LIVE CUSTOM	1	¥8,800/day (シンバルセット、スネアドラム含む)
シンバルセット	HH.TOP.RIDE.CLASH	2	¥3,850/day
スタンド各種	シンバルスタンド、ペダル、ドラム椅子	各	¥1,100/day
ギターアンプ	Marshall DSL100H/1960A	1	¥3,300/day
ギターアンプ (コンボタイプ)	各種	1	¥3,300/day (Fender65 Twin Reverb / VOX AC30 CUSTOM / ROLAND JC120)
ベースアンプ	Ampeg PF500/SVT-810E	1	¥3,300/day
キーボード	YAMAHA CP88	1	¥8,800/day (キーボードスタンド、丸イス、サステンペダル含む)
グランドピアノ	YAMAHA CSX (Studio4のみ)	1	¥11,000/day (ピアノ/使用料)
グランドピアノ	調律料	1	¥19,800-

共通 機材レンタル

品名	機種	数量	レンタル料 (10%税込)
ディストリビューションアンプ	DRAWMER DA6	2	¥2,200/day
コンバクトミキサー	MACKIE 402VLZ4	4	¥1,100/day

共通 オプション

品名	機種	数量
ダイナミックマイク	SHURE SM58 SHURE SM57 SHURE BETA58A SHURE BETA57A SENNHEISER e906 SENNHEISER e935	4 4 8 8 4 4
コンデンサーマイク	SHURE KSM137 AKG C451B	8 2
ダイレクトボックス	BSS AR-133 RADIAL Twin ISO	16 4
2chアソレイトトランス	K&M ST210 ブーム K&M ST259 ショート K&M 238B クリップ	18 8 2
マイクスタンド	バラBOX (オス×1,メス×3) バラBOX (オス×3,メス×1) ミニステレオ-オス ミニステレオ-メス	4 4 4 4
その他	CANARE 7m CANARE 10m CANARE 15m CANARE 8ch 5m	10 10 10 2
マイクケーブル	NL4 JJ (延長コネクタ)	2
スピーカーケーブル	C型-C型 10m C型-平行	4 4
電源タップ	3m×2 / 5m×4 / 7m×2 / 15m×2	
楽器シールド	2.5m×6 / 7m×6 11C-12C/2m (立ち上げ) 11C-11C(メスメス) 12C-12C(オスオス) フォン2P-11C(フォンメス) フォン2P-12C(フォンオス) フォン3P-11C(TRS-メス) フォン3P-12C(TRS-オス)	20 6 6 6 6 6 12 6
各種変換ケーブル	RCA-11C(ピンメス) RCA-12C(ピンオス) ミニステ録音(ミニステメス) ミニステ再生(ミニステオス) RJ 45(イーサケーブル)	2 2 4 4 4
ヘッドフォン	SONY MDR-CD900ST	2
鏡面台		2
ギタースタンド		6
箱馬		0
長テーブル		4
椅子		0

駐車場定数：1台



ONAIR大久保スタジオ WS帯 使用可能TVch (Studio2)

MHz	470-	476-	482-	488-	494-	500-	506-	512-	518-	524-	530-	536-	542-	548-	554-	560-	566-	572-	578-	584-	590-	596-	602-	608-	614-	620-	626-	632-	638-	644-	650-	656-	662-	668-	674-	680-	686-	692-	698-	704-	711-	
TVch	13ch	14ch	15ch	16ch	17ch	18ch	19ch	20ch	21ch	22ch	23ch	24ch	25ch	26ch	27ch	28ch	29ch	30ch	31ch	32ch	33ch	34ch	35ch	36ch	37ch	38ch	39ch	40ch	41ch	42ch	43ch	44ch	45ch	46ch	47ch	48ch	49ch	50ch	51ch	52ch	53ch	
アナログ	○	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デジタル	○	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	G10J										J8J										L11J																					
	G1HK										J6HK										L3HK										M6											
	G56																				K56																					