

ONAIR大久保スタジオ 機材リスト (Studio3)

Studio3 常設			共通 オプション		
品名	機種	数量	品名	機種	数量
ミキシングコンソール	YAMAHA CL5 / Ver.5.90 with wifi+iPad	1			
L2スイッチ	YAMAHA SWP1-16MMF (リダグダント)	1			
I/O (64in/32out)	Rio3224-D2	2			
サイドフィリスピーカー	d&b audiotechnik 24S+18S	2			
モニタースピーカー	d&b audiotechnik M4	12			
パワーアンプ	d&b audiotechnik D20	4			
ディレクターズモニター	24S,18S / M4 バックシブ12系統	2			
ディレクターズモニター	TASCAM SS-CDR250N	2			
	SHURE SM58 スイッチ付き	3			
	SHURE SM58	8			
	SHURE SM57	8			
ダイナミックマイク	SHURE BETA52A	2	SHURE SM58		4
	audio technica ATM25	1	SHURE SM57		4
	SENNHEISER e904	6	SHURE BETA58A		8
	SENNHEISER e906	2	SHURE BETA57A		8
	SHURE BETA91A	2	SENNHEISER e906		4
コンデンサーマイク	AKG C451B	3	SENNHEISER e935		4
	AKG C414XLS	2	SHURE KSM137		8
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN TYPE-85	8	AKG C451B		2
2chアイソレートランス	BSS AR-133	2	COUNTRYMAN TYPE-85		8
	RADIAL Twin ISO	2	BSS AR-133		6
	K&M ST210 プーム	10	RADIAL Twin ISO		4
マイクスタンド	K&M ST259 ショート	15	K&M ST210 プーム		18
	K&M ST201 ストレート	2	K&M ST259 ショート		8
	K&M 238B クリップ	2	K&M 238B クリップ		2
16chマルチボックス	CANARE 16J12F12 (両切)	4	パラボック (オス×1,メス×3)		4
16chオス先バラ	CANARE 16S2F1	1	パラボック (オス×3,メス×1)		4
16chメス先バラ	CANARE 16S1F2	1	ミニステレオオス		4
16chマルチケーブル	CANARE 10m	2	ミニステレオメス		4
	CANARE 20m	2			
	CANARE 5m	15			
	CANARE 7m	15			
	CANARE 10m	15			
	CANARE 15m	15			
マイクケーブル	CANARE 20m	5			
	CANARE 2ch 5m	5			
	CANARE 2ch 10m	5			
	CANARE 8ch 5m	1			
	NL4 3m	2			
	NL4 5m	6			
	NL4 10m	8			
	NL4 15m	8			
	NL4 20m	2			
	NL4 4ch マルチ	1			
	NL4 JJ (延長コネクタ)	2			
電源タップ	3mx4 / 5mx4 / 7mx4				
楽器シールド	2.5mx6 / 7mx6				
	11C-12C/2m (立ち上げ)	20			
	11C-11C(メスメス)	4			
	12C-12C(オスオス)	4			
	フォン2P-11C(フォンメス)	4			
	フォン2P-12C(フォンオス)	4			
	フォン3P-11C(TRS-メス)	12			
	フォン3P-12C(TRS-オス)	4			
	RCA-11C(ピンメス)	4			
	RCA-12C(ピンオス)	4			
	Ypara(メス)	2			
	Ypara(オス)	2			
	ミニステレオ録音(ミニステメス)	2			
	ミニステレオ再生(ミニステオス)	2			
	RJ 45(イーサケーブル)	2			
ヘッドフォン	SONY MDR-CD900ST	1			
譜面台		12			
ギタースタンド		5			
箱馬		4			
長テーブル		4			
椅子		20			
	NL4 JJ (延長コネクタ)	2			
スピーカーケーブル					
	C型-C型 10m	4			
	C型-平行	4			
電源タップ	3mx2 / 5mx4 / 7mx2 / 15mx2				
楽器シールド	2.5mx6 / 7mx6				
	11C-12C/2m (立ち上げ)	20			
	11C-11C(メスメス)	6			
	12C-12C(オスオス)	6			
	フォン2P-11C(フォンメス)	6			
	フォン2P-12C(フォンオス)	6			
	フォン3P-11C(TRS-メス)	12			
	フォン3P-12C(TRS-オス)	6			
	RCA-11C(ピンメス)	2			
	RCA-12C(ピンオス)	2			
	ミニステレオ録音(ミニステメス)	4			
	ミニステレオ再生(ミニステオス)	4			
	RJ 45(イーサケーブル)	4			
ヘッドフォン	SONY MDR-CD900ST	2			
譜面台		1			
ギタースタンド		6			
箱馬		4			
長テーブル		5			
椅子		5			


共通 楽器レンタル				
品名	機種	数量	レンタル料 (10%税込)	
ドラムセット	YAMAHA LIVE CUSTOM	1	¥8,800-/day	シンバルセット、スネアドラム(14"×5.5")含む
シンバルセット	ZILDJIAN S Performer Cymbal Set	2	¥3,850-/day	HH(14"),CLASH(16",18"),RIDE(20")
スタンド各種	シンバルスタンド、ペダル、ドラム椅子	各	¥1,100-/day	
ギターアンプ	Marshall DSL100H/1960A	1	¥3,300-/day (Fender65 Twin Reverb / VOX AC30 CUSTOM / ROLAND JC120)	
ギターアンプ (コンボタイプ)	各種	1	¥3,300-/day	
ベースアンプ	Ampeg PF500/SVT-810E	1	¥3,300-/day (キーボードスタンド、丸イス、サステンペダル含む)	
キーボード	YAMAHA CP88	1	¥8,800-/day	
グランドピアノ	YAMAHA CSX (Studio4のみ)	1	¥11,000-/day (ピアノ/使用料)	
グランドピアノ	調律料	1	¥19,800-	

共通 機材レンタル				
品名	機種	数量	レンタル料 (10%税込)	
ディストリビューションアンプ	DRAWMER DA6	2	¥2,200-/day	
コンパクトミキサー	MACKIE 402VLZ4	4	¥1,100-/day	

2F

ON AIR Okubo Studio

ON AIR大久保スタジオ
 〒169-0073
 東京都新宿区百人町1丁目2-11
 Tel: 03-4560-1005
 Email: info@onair-okubo.jp



Studio 3 WS帯 使用可能TVch

MHz	470-	476-	482-	488-	494-	500-	506-	512-	518-	524-	530-	536-	542-	548-	554-	560-	566-	572-	578-	584-	590-	596-	602-	608-	614-	620-	626-	632-	638-	644-	650-	656-	662-	668-	674-	680-	686-	692-	698-	704-	711-		
TVch	13ch	14ch	15ch	16ch	17ch	18ch	19ch	20ch	21ch	22ch	23ch	24ch	25ch	26ch	27ch	28ch	29ch	30ch	31ch	32ch	33ch	34ch	35ch	36ch	37ch	38ch	39ch	40ch	41ch	42ch	43ch	44ch	45ch	46ch	47ch	48ch	49ch	50ch	51ch	52ch	53ch		
アナログ	○	○																																									
デジタル	○	○																																									
	G10J												J8J												L11J																		
	G1HK												J6HK												L8J								M6										
	G66																								L3HK																		
																									K56																		